

EZLASER

LaserLife Guaranteed

LCR CO2 雷射切割機

產品特性

- 非接觸式自動對焦系統，可在任一點自動對焦。
- 隱藏式上抽氣功能。
- Z軸防撞系統、防止突出物碰撞聚焦系統。
- 5.7" 大尺寸彩色觸控螢幕(操作面板)，並支援多國語言(如中文、西班牙文、德文、日文)。
- 輸送帶系統收集工件(選購)。
- 工作指示燈顯示目前工作狀態。
- 雷射功率即時顯示(laser power meter)，於操作面板上即時監看功率輸出。
- 機台外圍週邊有光柵保護，確保機台在運做時有人員靠近機台而發生危險。
- 雷射光路保護，從雷射出光到聚焦鏡都有鍍金或加工件保護住，確保人員安全。
- 機台可前後及左側三方方便上下料。
- Y軸方向可無限穿透，穿透高度達50MM。



適用材料

壓克力、布料、木材、密集板、紙、厚紙板、皮革、橡膠、泡棉、美耐皿、波麗、塑膠、地毯、電木、不織布、軟木...等其它非金屬。

適用產品

壓克力製品、展示架、建築業模型、髮飾品、禮品、廣告、招牌製品、塑膠製品、相框、結婚相簿、皮鞋、皮包、薄木片加工、安全氣囊、地毯刻字、汽車飾品...等其它非金屬製品。

LCR CO2 雷射切割機

LCR CO2 雷射切割機系統規格

產品應用



機型	LCR 200D/200R	LCR-400R
雷射功率	DC 200W/RF 200W	RF 400W
電力需求	220V, 單相, 15A, 50-60Hz (2000) 220V, 三相, 30A, 50-60Hz (200R)	220V, 三相, 35A, 50-60Hz
工作台面	1800mmX1300mm(長X寬)	
最大材料尺寸	1900mmX ∞ mm(長X寬)	
機器尺寸	3100mmX2050mmX1050mm(長X寬X高)	
記憶體	2 MB(可DNC邊傳邊切，故無容量限制)	
定位精度	± 0.1mm	
聚焦鏡	5.0"	
最快切割速度	24M/Min	
功率控制	數字式雷射功率速度0-100%透過電腦設定調整頻率和顏色功率	
切割平台	鋁製平板	
驅動程式	EZ-CUT II 或 Driver	
週邊需求	個人電腦, 空壓機, 抽風機	
選購配備	7.5" 聚焦鏡, 輸送帶(容易收集切割後的物品)	

LCR 鼎信光電



台北辦公室:
114台北市內湖區瑞光路66巷31號1樓
TEL:02-27938801 FAX:02-27938214
E-mail:sales@smartlaser.com.tw
www.smartlaser.com.tw

總公司:
302新竹縣竹北市台元街30號6樓之5
TEL:03-5525358 FAX:03-5525359
E-mail:sales@laserlife.com.tw
www.EZLASER.com

